MITSUBISHI

三菱IIH クッキングヒーター (家庭用)

取扱説明書

形名

トッププレート幅60cmタイプ

- CS-G32M ■ CS-KG32M
- CS-G32MS **■ CS-KG32MS**
 - CS-KG32MB
 - CS-KG32MSR

※別紙もあわせてご覧ください「レンジフード連動システムについて」

トッププレート幅ワイドタイプ

■ CS-G32MWS
■ CS-KG32MWS



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめ て、販売店からお受け取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付けないでください。(安全や機能 の確保ができません。)

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、 アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

- •	
安全のために必ずお守りください3 ご使用の前に6 各部のなまえ7 操作部のなまえとはたらき8 使えるなべ・使えないなべ10	
加熱調理をする	1
グリル調理の前に16 ・準備 ・グリル火力(焼き色)/ 焼き時間のめやす ・グリル調理のポイント グリルで焼く18	i
切タイマー・・・・・20 チャイルドロック(いたずら防止)/ 中央ヒーターロック(誤操作防止) ・・・・・・22 ピークカット設定・・・・・23	
お手入れ トッププレート・本体・なべ・・・・・24 お手入れ「グリル」・・・・・26	

トッププレート・本体・なべ	24
お手入れ グリル	2
故障かな?と思ったら	28
保証とアフターサービス	34
仕様	表糺

製品登録のご案内


三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、 お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる 「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

■知っておいていただきたいこと

IHヒーターとは


トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると 磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が 発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によって なべ底自体が発熱します。



ラジエントヒーターとは

ヒーターの発熱(赤熱)でなべを加熱 します。

- ●IHヒーターで使えないほとんどの なべが使えます。
- ●ヒーターを切った後、余熱を利用



お問い合わせの多い内容

うまく調理ができない…

IHヒーターは高火力なので、火加減に注意しましょう。

[13ページ] 「IHヒーター火力のめやす」

[13ページ] 「焼く・炒めるのコツ」

知らないうちにヒーターが切れていた・・・

[2ページ] 「切り忘れ防止機能」

29ページ「ブザーが鳴り、加熱が止まった またはヒーターが消えていた」

調理中、IHヒーターの火力が弱くなる・・・

2ページ「温度過昇防止機能」

[裏表紙] 「ヒーターの火力・使用制限について」

安全機能について

■温度過昇防止機能

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないよう に、自動で火力をコントロールします。

※特に予熱時や炒め物中にはたらくことがあり ます。温度が下がると自動的に加熱しはじめ ます。

■切り忘れ防止機能

切り忘れても最終操作後から約45分がすぎる と、ブザーが鳴り自動的にヒーターが切れます。 (グリル(手動)は加熱がスタートしてから約20 分後、3kWは約10分後。)

■小物検知機能

IHヒーターにスプーンやナイフなどの金属小物 が置かれても、検知して加熱しません。

■空焼き自動停止機能

IHヒーターで温度が上がりすぎたときにはたらき ます。U1表示が出ますが故障ではありません。

■なべなし自動停止機能

IHヒーターになべを置かなかったり、はずした ままにすると、約1分後に自動的にヒーターが切 れます。

■高温注意ランプ 「9ページ」

ヒーターまたはグリル使用中(加熱をはじめると すぐ点灯)、トッププレート、グリル扉が熱い間は ランプが点灯して高温注意をお知らせします。

- ※電源を切った後も、トッププレートやグリル 扉が熱い間は点灯してお知らせします。
- ■チャイルドロック(いたずら防止)[22ページ] すべてのヒーターが使えないようにロックします。
- ■中央ヒーターロック(誤操作防止)[22ページ] 中央ヒーター(ラジエントヒーター)だけを使 えないようにロックします。

※取扱説明書中のイラストは、一部簡略化しています。

※取扱説明書中の写真やイラストは、一部実物と異なる場合があります。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

<u>/</u>||注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

図記号の意味は次のとおりです。



禁止





水かけ禁止



分解禁止



指示に従い 実行する

分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因

修理はお買上げの販売店またはお近くの -「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にご相 _{分解禁止} 談ください。

子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因


※使用後は、触れたり当たらないように グリル扉を閉める。

本体(排気口など)に水をかけない 漏電・ショート・火災・感電・故障の原因



水かけ禁止

排気口やすき間に、ピンや針金など の金属類や異物を入れない 排気口に指を入れない



火災・感電・けがの原因

中央ヒーターの上になべ以外の物を 置かない



火災の原因

炒め物と焼き物をするときは、次のことを 必ず守る

- そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因

異常·故障時には、ただちに使用を中止する

火災・感雷・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、専用 回路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。

「異常・故障例]

- ・こげくさいにおいがする
- 触れるとビリビリ電気を感じる
- ・トッププレートにひびが発生した
- その他の異常、故障がある

火災・感電・けがの原因

可燃物を近づけない

※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものを トッププレートの上や排気口の上に置か



トッププレートの上に、缶詰、湯たんぽ、 各種汚れ防止カバー、アルミホイル、アルミ 製レトルトパック、アルミ製容器、ボンベ およびカセットコンロやその他の電気製品 などを置かない

加熱した場合、容器が赤熱したり、 火災・爆発・やけどなどの原因



なべなどの下に紙や各種汚れ防止カバー などを敷いて使用しない

なべなどの熱で紙などがこげたり、安全機能 が正しくはたらかず発煙・発火の原因

※各種汚れ防止カバーとは、トッププレート となべやフライパン等との間に敷き、トッ ププレートの汚れを防ぐために使うもの。



水や調理物を加熱していると、突然沸騰し て飛び散ることがあるため、加熱前によく かきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には 注意する。

やけど・けがの原因





使用後は電源を「切」にする

火災の原因

※長期不在のときは、ブレーカーを 「切」にする。



■安全のために必ずお守りください

⚠警告

トッププレート高温注意ランプが点灯中は トッププレート、その周辺の金属部分や なべに触れない

高温のためにやけどの原因 ※高温注意ランプが消えてもすぐには 触らない。

(高温注意ランプ 2ページ)



接触禁止

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと 過熱や異常動作・感電の原因

※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして 修理を依頼する。



/トッププレートはガラス製です。 上にのったり、ものを落としたりしないでください。 また、傷がつくと割れの原因になります。

揚げ物調理について

揚げ物をするときは、次のことを守らないと、油は炎がなくても発火のおそれがあります

●揚げ物調理中は そばを離れない



使用不可

●油の量は200g(約220mL)未満 では調理しない

200aのめやす



●必ず当社専用天ぷらなべを使う ※なべ底がそったり変形しているものは使わない

(なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う)



●当社専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く ※汚れ防止カバーは使用しない

排気口をふさいだり、排気口付近に手、顔、

●IHヒーターの揚げ物ボタンを使う

火災の原因

注意

本体前方に物を置かない

火災の原因



中央ヒーターの上に直接食材をのせて 焼かない

発火・異常動作の原因

加熱してやけどの原因



1つのIHヒーターで2つ以上のなべを 加熱しない IHヒーター・中央ヒーターの上に下記の 異常加熱したり、安全機能が正しく

ものを置いたまま通電しない ・排気カバー ・グリル受け皿

・スプーンなどの金属製小物



なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちにのり上げた状態で 使うと、本体損傷や落下などにより、けが・ やけどの原因



調理以外の目的で使用しない

火災の原因



医療用ペースメーカーをお使いのかたが、 本製品をご使用される場合は、医療用 ペースメーカーの取扱説明書および 担当医師の指示に従う

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがある。



注意

空だきをしたり、加熱しすぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因

なべのそり、変形、トッププレートの 破損の原因

火気を近づけない

感電・漏電の原因



グリル高温注意ランプが点灯中は、グリル扉 (ガラス窓)とその周辺の金属部分に触れない

高温のためにやけどの原因

※高温注意ランプが消えてもすぐには 触らない。



(高温注意ランプ 2ページ)

お手入れは冷えてから行う

やけどの原因



揚げ物調理について

他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ 加熱した油を使用しない

油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因



揚げ物調理中は中央ヒーターを使わない 揚げ物調理中に飛び散った油が通電中の

中央ヒーター(ラジエントヒーター)に つくと発火・火災の原因



油煙が多く出たら電源を「切」にする 油が高温になっているため続けて加熱すると 発火し、火災の原因



揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因

※油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで 少なくできる。

使用後は必ずお手入れをする

(「15ページ」「油の飛び散りを少なくするために」)

グリル調理について

調理中は本体から離れない 調理物が発火して火災の原因



必要以上に加熱しない 加熱しすぎると発火の原因



扉を引き出したときに、上から強い力を 加えない

扉や受け皿が落下してけがをしたり器具を 破損する原因



グリル用の小石などは使わない 発煙・発火・やけどの原因



排気カバーの上にものを置かない グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因

また、本体内部の温度が上がり、故障の原因



扉(ガラス窓)に水をかけない (ガラスが割れます)

必ず受け皿を使用する



受け皿やグリルあみなどについた油分は 残さず洗い落とす 続けて焼くときは、受け皿にたまった

油を捨て、汚れをきれいに落として から次を焼く

受け皿などに調理くずや油分が お手入れする 残ったまま調理すると発煙・発火の原因 ※グリルあみにアルミホイルをセットすると お手入れが簡単です。


(アルミホイルのセットのしかた[16ページ]「準備」)

調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源を 切り、次の手順で消火する ①電源を切る


②排気カバー全体をぬれた タオルでふさぐ

※このとき扉の周囲から 煙が出ます。

●炎が消えるまで扉を 引き出さない。 (空気が入り、炎が大き くなります。)







はたらかず、発煙・発火・やけどの原因

本体故障・なべのそり・変形の原因

なべの取っ手を近づけない

やけど・故障の原因

キッチンや本体内部が過熱して火災・

熱により上面操作部が溶けて穴があくと、 漏電・感電の原因


火災の原因

ご使用上の前に

●トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁 ●害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入すると、故障 誘導加熱の調理機器を使わないでください。 (磁力線により本製品が故障する原因)



- 弱いものは近づけないでください。
- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセット テープなど(記録が消えるおそれがある。)
- ・ラジオ、テレビ、補聴器など (受信障害、雑音や音が小さくなる原因)



- ●多量にふきこぼした場合、キャビネット(本体下側)に●キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを置か ふきこぼしたものがたれることがあります。 この場合、本体とキャビネットのお手入れをして ください。
- ●グリル受け皿に水は入れないでください。 (庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って 本体故障の原因)

- の原因になります。 適切な環境下でご使用ください。
- ●市販のIHヒーター用感熱プレート*は使わないで ください。(本体故障の原因)
- ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接 のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーター では使えない素材のなべを加熱するもの。
- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気に●排気口などに水などの液体が入った場合、故障の原 因になることもあります。多量に入ってしまった場 合、または本体が動作しなくなった場合、お買上げの 販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相 談ください。
 - ●なべ底・トッププレートについた汚れや異物は落 としてから調理してください。

(トッププレートが汚れる原因。また、汚れや異物 などがついたまま調理すると、なべ底とトッププ レート (ガラス面) がくっつき、割れの原因)

ないでください。 (熱による変質の原因)



はじめてお使いになるときに

グリルあみ

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油をうすくぬって ください。(グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

- 1. 水洗いをする。
 - ●ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)
 - ●研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)
- 2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。
 - ●または自然乾燥させてください。
- 3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。
 - ●キッチンペーパーややわらかい布を使う。

当社専用天ぷらなべ

使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、 すすいで水気をよくふいてから使ってください。




キッチンペーパー


やわらかい布

または

■各部のなまえ


本体





変色・腐食した場合は、お買上げの販売店に お問い合わせください。

裏表紙「追加購入するとき」




- ※パッキンは消耗品です。次のような場合は交換が必要です。 ①柔軟性がなくなった
- ②ひびが入り、さけた
- ③グリル扉の周辺から煙が多く出るようになった

交換については、お買上げの販売店にお問い合わせください。 裏表紙「追加購入するとき」

操作部のなまえとはたらき

上面操作部/表示部

(イラストのランプ、表示部は説明のためにすべて点灯)



⚠注意

●上面操作部や火カランプの上に、高温のなべなどを 置かない

(熱により上面操作部が溶けて穴があくと、漏電・感電

操作手順・表示について

この取扱説明書では次のように表します。

●操作手順は……………………123

表示ランプの点灯は······

●表示ランプの点滅は…………… - □ 、

●表示ランプの色は……… オレンジ: ■ 消灯: □

お知らせ

●火力調節やグリル選択のめやすに、基準火力を設けてい ます。基準火力ではブザーが長めに鳴ります。

左右 ヒーター	
中央ヒーター	
グリル自動調理の焼き色調節 「・」(標準)	

揚げ物の油温度設定 ……………… 「180 ℃

付属品

当社専用天ぷらなべ [1個]




取扱説明書(本書) …… 1部 据付説明書 ……………… 1部 ご使用ガイド …… 1部

木 0 たときは

■使えるなべ・使えないなべ

なべの材質



八警告

- ●揚げ物調理は必ず当社専用天ぷらなべを使う
- 当社専用天ぷらなべの底のそりは0.5mm以下のものを使う(火災の原因)


なべの形状


約3mm以上

「約3mml以 F

IHヒーター

- ■底が平らで、底の平らな部分の直径が 12~26cm のもの
- 26cm を超えるものは、熱が伝わりにくくなり、調理が 上手にできないことがある。





- ■底に約3mm以上のそりや脚が
 - ■底の丸いもの(中華なべなど)
 - ■底の直径が12cm未満のもの ※安全機能が正しくはたらかない、火力が弱くなったり、入らない場合があります。
- お知らせ
 ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。 ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。
- 12~19cm のもの

■底に約3mm以上の凹凸 があるもの

中央ヒーター

■底が平らで厚手のもの

■底の平らな部分の直径が

(ラジエントヒーターの 温度調節機能がはたら き、ヒーターが赤くなっ たり消えたりするため調 理が上手にできない)

新しいなべを購入するときは…

(SCH-IH

- ●上記マークのあるなべをおすすめします。
- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター (200V) 対応の商品です。
- ※100V対応のなべは使えません。
- ●上記マークのないなべは「IHヒーターで使える」と表示されて いても、火力が弱かったり、火力が入らない場合があります。

お知らせ

●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさ などによっては消費電力が異なったり、加熱状 態が異なることがあります。

IHヒーターで使えるなべの見わけかた

●ここでは、右IHヒーターを使用して説明します。

①なべに水を入れ、IHヒーターの中央に 置く

切/入(2秒押し)

②電源 □電源 を「ピッ」と 切/入(2秒押し)

鳴るまで押す



切/入



】 ▶ どちらか押す



使えるなべと見わけても、材質や形状に よって火力が弱くなる場合があります。



使えないなべ

火力ランプが点滅します。なべなし自動 停止機能がはたらいて、加熱されません。

約1分後にブザーが鳴って、自動的に ヒーターが切れます。

調理が終わったら、



を押してヒーターの電源を切り、



「切」にする



|加熱調理をする〈IHヒーター/中央ヒーター〉

①なべに材料を入れ、ヒーターの中央に 置く

②電源

を「ピッ」と

鳴るまで押す



左右IHヒーターの使いかた

■右IHヒーターで調理する場合で説明

OIH-街



どちらか 押して 火力を選び、

調理する



はじめは、自動的に「4」(750W)で 加熱がはじまる

中央ヒーターの使いかた

切/入



どちらか押して 火力を選び、 調理する



はじめは、自動的に「2」 (600W 相当) で加熱がはじまる

中央ヒーターの火力

1	2	3
300W相当	600W相当	1200W

調理が終わったら、



を押してヒーターの電源を切り、



「切」にする



●中央ヒーターでは揚げ物調理はしない (発煙・発火・火災の原因)

- ●炒め物と焼き物をするときは、
- そばを離れない
- ・加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び 散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物 には注意する。 (やけど・けがの原因)

調理が終わったら、



を押してヒーターの電源を切り、



「切」にする



お願い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかき まぜてください。 (こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底には りついて、部分的にこげつくことがあり、こげた部分が空焼き のようになります。ホーローなべでは、なべ底のホーローがと けてトッププレートにくっつき、トッププレートの傷つき・割 れ・変色の原因になります。

●トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、トップ プレートが冷めたら、すぐにふき取ってください。放置した まま使用すると、トッププレートが変色することがありま す。 (機器の性能に問題はありません)

■IHヒーター調理のポイント

IHヒーター火力のめやす

火力	1 ※ 150W相当	2 [※] 300W相当	3 500W	4 750W	5 1000W	6 1500W	7 2000W	8 2500W	3kW 3000W
温める		温め	直し						
煮る		煮災	∖み			一煮立ち			
蒸す						蒸し物	茶わん蒸し しゅうまい		
ゆでる				根菜				葉菜	湯沸し
焼く				7	フライパン予	熱	< 30秒~1分	程度	
炒める			焼き物			炒め	もの		

※火力「1」「2」は火力調整しているため、「カチッ」と一定間隔で音がすることがあります。また、ヒーターからなべをはずしたとき など、なべなし表示になるまでに時間がかかる場合がありますが、異常ではありません。

焼く・炒めるのコツ

予熱



- ●材料の準備、調理の段取りを整えてから予熱を はじめる。
- ●火力は「4」~「6」で、30秒~1分。

焼く・炒める

- ●こげつきそうなときは、フライパンなどをヒーター から離して、火力を調節してください。
- ■材料を入れすぎない。(材料がよく動き、こげつき) にくく、調味料もまんべんなくからむ量)



おもちの焼きかた



フライパンで、ふたをして 火力「3」~「4」で 両面を5~8分ずつ焼く。

- ※フッ素樹脂加工でないフライパンは、こげつくこと があります。
- ※フッ素樹脂加工のフライパンは、火力が強いとフッ素 樹脂加工が傷む場合があります。火力を調節して 焼いてください。
- ※うすいフライパンを使うと、フライパンが変形する 場合があります。様子を見ながら火力を調節して 焼いてください。

お知らせ

- ■3kW は約 10 分でヒーターが切れます。 2ページ 「切り忘れ防止機能」
- ●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。
- ●中央ヒーターの下に見える黒い棒は、温度過昇防止用のセンサーです。
- ●中央ヒーターは、ついたり消えたりして火力調整を行っています。
- ●中央ヒーターは発熱(赤熱)し、トッププレートの表面が高温となります。使用中、使用後はトッププレートに触れない でください。また、絶対に可燃物をのせないでください。
- ●中央ヒーターを使用後は、トッププレート高温注意ランプが長めに点灯します。(安全のため)
- ●なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。温度が下がると自動的に加熱をはじめます。

※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。 2ページ 「温度過昇防止機能」


揚げ物調理をする

①当社専用天ぷらなべに油200g (約220mL)~800g(約900mL) を入れ、IHヒーターの中央に置く



鳴るまで押す





■右IHヒーターで調理する場合で説明





予熱がはじまります。



●設定した温度に近づくにつれ、点滅が 2段階で早くなります。予熱完了の めやすにしてください。

設定温度ははじめ自動的に180℃になる




どちらか押して

油温度を設定する



ブザーが鳴り、ランプが点灯 したら予熱完了、調理をする



●設定温度180℃、油800gの場合、予熱 完了までの所要時間は約10分です。

●設定温度を変更すると再び予熱表示を はじめます。

例:190℃に設定した場合



調理が終わったら、



を押してヒーターの電源を切り、



「切」にする



▋揚げ物調理のポイント

- ●必ず当社専用天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う)
- ●油の量は200g(約220mL)未満では調理 しない
- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●当社専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く
- ※汚れ防止カバーは使用しない
- ●IHヒーターの揚げ物ボタンを使う

(火災の原因)


- ●調理中、調理後の当社専用天ぷらなべの取り扱いは、市販の **ミトンなどを使って、両手で行ってください。**(やけどの原因)
- ●なべ底・トッププレートに異物や汚れがついているときは取 り除いてください。
- ●予熱をはじめたら、片方のIHに移動させて再加熱しない。

お知らせ

- ●揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外の調理をしないでください。 (安全のため、エラーで調理を停止することがあります。)
- ●揚げ物ボタンを使っているIHヒーターに、切タイマーは使えません。
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、油温度が 低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、揚げ物 表示は点灯したままです。

揚げ物温度のめやす

油800gで調理するときのめやすです。



揚げ物のコツ

- ●新しい油を使う。
- ●油の温度は材料に合わせて決める。
- ●1回に揚げる量は、控えめにする。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- ●天カスは、こまめに取ってください。
- ●油200~500gで揚げるときは、こまめに裏返す。 (材料が底につくので、こげやすくなります)

特に下ごしらえの必要な材料 ししとう いか

えび

尾の先を切って 水分を出す



水気をふき取り、 竹串またはよう じで穴をあける

穴をあける

皮をむき水分を ふき取り、切れ 目を入れる むく

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取る。

●特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはねるこ とがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎない。

- ●長時間揚げると破裂!(特にけんさき いかや、するめいか・コロッケ・中 が空洞の野菜などは注意)
- ●調理後、なべの中に調理物の取り出 し忘れがないか、常に確認を!





衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄く まぶしてから衣をつけて!
- ドーナツなどの生地には、ベーキング パウダーや砂糖を入れて!




グリル調理の前に

善 備

グリル扉の引き出しかた


グリル扉を水平のまま、止まるところまで ゆっくり引き出してください。

グリル扉を持ち上げながら引き出したり、 勢いよく引き出すと、グリル扉が外れて落 下したり、けが、やけど、器具破損の原因。



グリル扉の閉めかた

グリル扉を確実に奥まで押し込んでください。




- グ リ ル 扉

1 グリルあみにアルミホイルをセットする

①平らな台にアルミホイルを敷き、その上にグリルあみをのせる

②アルミホイルをあみのふちに巻きつける







お願い


●ヒーターにアルミホイルをかぶせたり巻きつけない。

(ヒーター故障の原因)

●新しいアルミホイルを使用する。(発煙・発火防止のため)

↑注意

●庫内に入れたとき、グリルあみ下棒に 巻いたアルミホイルが下ヒーターに接触 しないよう、しっかりと巻きつける。






(発煙・発火の原因)

フラナー・グリルあみをセットし、調理物をのせる

①**受け皿を取りつける** 26ページ 「取りつけかた」



②**調理物をのせる** ※魚の頭を奥にする



グリル火力(焼き色)/ 焼き時間のめやす

自動メニューと焼き時間のめやす

白動リニュ	4 0.15**	焼き時間のめやす				
自動メニュー	魚の種類	調理例	一尾(切)あたり	焼き色	数量	時間
姿焼き [生魚] さんま、あじ、いわし	さんま	約160g	標準	5尾	約26分	
	住用」 さんま、あし、いわし	あじ	約120g	濃いめ	3尾	約22分
[切身] さけ、さば、ぶり [干物] あじの開き、さんまの開き、一夜 ⁻¹ [小魚] ししゃも、めざし [つけ焼き] ぶり [西京漬け] さわら、さば [みそ漬け] まぐろ	[切身] さけ、さば、ぶり	さけ	約80g	標準	4切	約14分
	[小魚] ししゃも、めざし [つけ焼き] ぶり	あじの開き	約100g	標準	2枚	約14分
		ししゃも	約20g	標準	10尾	約14分
		ぶりのつけ焼き	約75g	うすめ	4切	約13分
	[みそ漬け] まぐろ	さわらの西京漬け	約75g	うすめ	4切	約12分

自動メニューの焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合が変わります。焼き色をお好みに応じて調整してください。 焼き色がうすい場合、手動調理で焼き具合を見ながら追加焼きしてください。

焼き色がつきにくいもの

- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの

(熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- 塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が 高いもの
- ●つけ焼でつける時間が長いもの、味の濃いもの
- ●厚みがうすいもの(特につけ焼)

手動火力のめやす

	火力のめやす					
メニュー	1	2		3		
	500W相当 200W相当		666W相当 333W相当	上ヒーター 下ヒーター		
ピザ(冷蔵・手作り)				7~	·8分	
ピザ(冷凍)		8~	·9分			
グラタン		8~	10分			
とり肉				13~	·17分	
焼きなす			·	13~	·15分	

庫内に入る大きさ

グリル調理のポイント

- ■厚みのあるものは、ヒーターに触れないように切る※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- ●グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように切る ●調理中 ときどき哭や調理物を向すと焼き ハラがいかく
- ■調理中、ときどき器や調理物を回すと焼きムラが少なく 上手に焼けます。
- ※グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。

魚調理のポイント

- ●一尾(枚・切)など、少量を焼くときはグリルあみの中央 に置いて焼く
- ●干物は皮面を下にする(反ってヒーターにつかないように)
- ●切り身は切れ目を入れ(火の通りをよくする)、尾などうすい 部分はこげやすいので、化粧塩をするかアルミホイルを巻く 切れ目化粧塩



- ●小さくて乾燥したもの(うるめいわしなど)や、みりん干し・みりん漬けは手動調理で様子を見ながら焼く
- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない
- ●つけ焼きは、こげやすいので焼き色をうすめに調節して焼く

お願し

●つけ焼は、たれをよくきってからグリルあみにのせてください。 (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター故障の原因)

グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通して

●グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、

グリルあみの汚れはしっかり落としておく

●焼く20~30分前に魚に塩をふる

ヒーターに触れないようにする

- ●焼く直前に、魚の表面の水分をよくふき取る
- ●魚の表面(グリルあみに接する面)にレモンや酢をぬる
- ※ぬりすぎると魚の身が固くなったり、味が落ちま

す。ぬるときは、キッチ ンペーパーやはけなどで

かるくぬってください。

※レモン汁・酢のにおいは 焼くと消えます。

●グリルあみに油をぬる

お知らせ

- ●グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、 調理物に庫内のにおいが移ることがあります。
- ●脂の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。

■グリルで焼く


①グリルあみに調理物をのせ、 扉を確実に奥まで押し込む



②電源 電源 を「ピッ」と

鳴るまで押す





●「自動メニューと焼き 時間のめやす」

●選んだ焼き色は記憶

●調理終了から10秒後

表示部、グリル切/入 ランプ、切タイマー ランプが消灯します。

に設定されます。

され、次の調理のとき

[16ページ

自動で焼く



グリル押し、自動 メニューを選ぶ

> 約2秒後、調理がはじまり ます。

グリル押すごとに切り替わります。 姿焼き→切身/ひもの→手動

■焼き色調節するとき




どちらか押す

■途中でやめるとき



ブザーが鳴ったら 調理終了 調理物を取り出す

※焼き色がうすい場合、「手 動」で焼き具合を見なが ら追加焼きしてください。 [19ページ]



- ●扉は奥までしっかり押し込んでください。扉のわずかなすき間 から蒸気や煙が出ることがあります。
- ●調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、排気□ (排気カバー) から煙がでます。
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあり ます。特に脂の多い魚を焼いた後は1分ほど待ってから 引き出してください。
- ●調理直後は受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出して

注意

- ■調理物がヒーターにつかないようにする。 (発煙・発火の原因)
- おもちはグリルで焼かない。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・ 発火の原因)(おもちの焼きかた 13ページ
- ●連続で焼くときは、受け皿やアルミホイルにたまった 油や調理くずをふき取るなどして取り除く。

(発煙・発火防止のため)

※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意する。 ※受け皿内の油がこぼれないように注意する。

手動で焼く



グリル 押し、手動を選ぶ

約2秒後、調理がはじまります。



■火力調節するとき



■途中でやめるとき



■切タイマーを設定するとき

[20ページ]

※切タイマーを設定しないと、スタートから約20分でヒーターが切れます。

[2ページ] 「切り忘れ防止機能」

調理が終わったら、



を押してヒーターの電源を切り、調理物を取り出す



お知らせ

- ●グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●自動メニューに切タイマーは使えません。
- ●グリル庫内は熱により変色しますが、性能に問題ありません。





「切」にする



切タイマー

①なべに材料を入れ、IHヒーターの 中央に置く




②電源 電源 を「ピッ」と

鳴るまで押す

③右IHヒーターで調理をする 「左右IHヒーターの使いかた」 [12ページ]


> ■右IHヒーターに切タイマーを設定する場合で説明 (左IHヒーター、中央ヒーター/グリル(手動)も同じです。)

切タイマーを使うには、はじめにヒーターで調理をはじめてく ださい。調理しているヒーターに切タイマーを設定することが





押して ●念 を選ぶ



例:16分に設定したとき

押して時間を合わせる

5秒後に切タイマーがはじまります。 (複数のヒーターに切タイマーを設定す ることができます。)

■切タイマーを取り消すとき



約2秒長押しする

※取り消したいヒーターの「切/入」ボタンを押す と、切タイマーと加熱が同時に終了します。

■調理の途中で時間をかえるとき




どちらか押す

ブザーが鳴り、自動的に ヒーターが切れる

■切タイマー終了後、 調理を延長するとき



どちらか押して追加時間 を設定する



調理が終わったら、



を押してヒーターの電源を切り、



「切」にする




複数のヒーターに切タイマーを使っているとき

取消(2秒押し)

押すごとに表示部の時間は切タイマーランプが点滅しているヒーターの残り時間を表示します。

例:右IHヒーターとグリル(手動)に切タイマーを設定したとき



※切タイマーを途中で取り消すには、



で取り消すヒーターの切タイマーランプを

選んで(点滅させて)、



を約2秒長押ししてください。

複数のヒーターに設定した切タイマーが終了したとき

取消(2秒押し)

押すごとに表示部の時間は切タイマーランプが点滅しているヒーターの残り時間を表示します。

例:上記の〔例〕が終了したとき

右川ヒーターが終了

続いて、中央ヒーター/グリルが終了。 ※右川ヒーターの切タイマーランプは点灯にか わります。





時間

●ヒーターによって設定できる時間が異なります。

ヒーター	火 力	設定できる時間			
左右川ヒーター	Г1」 Г2」	1分~5時間まで			
	「3」~「8」	1分~90分まで			
	3kW	1分~10分まで			
中央ヒーター	Г1」	1分~5時間まで			
	Г2」 Г3」	1分~90分まで			
ガロリ (エ科)	F11 - F21	1分~25分まで			
グリル(手動)	[1] ~ [3]	(延長) 1分~15分まで			

●時間設定時のきざみかた

1~30分	1分きざみ
30分~90分	5分きざみ
90分~2時間(2H)	30分きざみ
2時間(2H)~5時間(5H)	1時間きざみ

〔表示例〕 1~90分まで





お知らせ

- ●揚げ物機能、グリルの自動メニュー(姿焼き、切身/ひもの)に切タイマーは使えません。
- ●左右IHヒーター火力「3」~「8」のとき(中央ヒーターは火力「2」以上のとき)、90分より長い設定は、火力をかえた とき、自動的に90分に変更になります。3kWに火力をかえたときは、10分に変更になります。

※90分より長い切タイマーは、ヒーターの火力を「1」か「2」にしてから設定してください。

チャイルドロック/中央ヒーターロック (誤操作防止)

(いたずら防止)



電源□電源□を「ピッ」と

鳴るまで押す






■チャイルドロック







解除するとき 約3秒長押しする

■中央ヒーターロック




押しながら右IHヒーターの



同時に約3秒長押しする







「切」にする



お知らせ

- ●ヒーター使用中はロックができません。ヒーターを切ってからロックの操作をしてください。
- ●各ロック機能は、電源を切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプが点灯中に各ロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプが点灯します。

ピークカット設定

総消費電力 (5800W、4800W、4000W) を切り替えます。 (工場出荷時は5800Wに設定しています。)


※総消費電力を4800W、4000Wに設定した場合は、高火力を避けるか、他のヒーターの火力を弱めてくだ

「ヒーターの火力・使用制限について」(裏表紙)

□電源 を「ピッ」と









再度、切タイマーの - 押す

押すごとに切り替わります。



≺ 切タイマーの + 押す (設定完了)





「切」にする

お知らせ

- ●手順2の途中で設定をやめたいときは、電源を「切」にするか、約5秒間操作しないと、電源「入」にした 状態に戻ります。このとき、設定は変更されません。手順1からやり直してください。
- ●設定した内容は、電源を切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。

お手入れ トッププレート・本体・なべ

- お手入れは、電源を「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れがついたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。
- ●お手入れに洗剤やクレンザーを使用したあとは、必ずしぼったふきんで水ぶきしてください。
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わないでください。(変色の原因)


排気カバー


本体から取りはずして、薄めた台所用 中性洗剤で洗う。

お願い

- ●排気口にものを入れないように してください。
- ※排気口にものを落とした場合は、 お買上げの販売店またはお近く の「三菱電機修理窓口」にご相談 ください。
- ●排気カバー下のステンレス部分 の油汚れもこまめにお手入れ してください。

排気カバー受けの取りつけ





トッププレート

- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれているものは使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)

■かるい汚れ

しぼったふきんでふく。


■油汚れ

薄めた台所用中性洗剤でふき取る。

■こびりついた汚れ

クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を少量つけて、 丸めたラップやアルミホイルでくり返しかるくこする。

ラップやアルミホイル



がんこな汚れには (別売品)

品番: CS-COLLO034 品名:液体クリーナー

詳しくはお買上げの 販売店にお問い合わ

せください。



(ご使用のたびに行ってください)

外 枠 (ステンレス部分)

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。(傷の原因)
- ●しょうゆ・調味料・調理物などをこぼしたらすぐにふき取る。 (放置すると変色の原因)
- ●外枠のパッキンを傷つけない。(キッチン内部に水が浸入する原因)
- ●ステンレスの筋方向(横)にそってこする。(縦方向にこすると傷つく原因)



しぼったふきんでふく。

■油汚れ

薄めた台所用中性洗剤でふき取る。

■汚れのあとが残った・汚れがこびりついた 液体クレンザーなどを少量つけて、ラップを丸めてこすり取る。

上面操作部

下カバー

■乾いたやわらかいふきんでふく。

本体前面

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- ■かるい汚れ

しぼったふきんでふく。

■油汚れ

薄めた台所用中性洗剤でふき取る。

吸気口・下カバー

グリル扉は引き出しておく

■下カバー

台所用中性洗剤などで水洗いする。

取りはずしかた

くぼみに指をかけ 下カバーをはずす


取りつけかた

下カバーを右→左の 順に合わせ、奥まで 押し込む

■吸気□

下カバーを取りはずし、掃除機で吸い取る。 ※吸気口の周辺部品を傷つけないよう

注意してください。




当社専用天ぷらなべ

■かるい汚れ

薄めた台所用中性洗剤で洗う。

■こびりついた汚れ

クリームタイプのクレンザー(ジフなど) を少量つけて、ラップを丸めてこすり取る。 洗ったあとは十分にふき取って乾燥させて から収納する。(さびの原因)




●なべ底がそってきたり、変形した場合は 使わないでください。

お買上げの販売店でお買い求めください。 裏表紙「追加購入するとき」

お願い

●ご使用のなべ底と外側の汚れも取り除いて ください。

(特に当社専用天ぷらなべの場合、汚れが こびりついたまま使うと、油の温度制御 がうまくはたらきません。)



お手入れ「グリル」(ご使用のたびに行ってください)

- ●お手入れは、電源を「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

グリル部品の取りはずし・取りつけのしかた


部品を取りはずすとき、グリルあみを落とさないように気をつけてください。(けがの原因)

取りはずしかた

扉を止まるまで引 き出し、取っ手を 持ち上げるように して本体から引き 抜く(取っ手を両 手でしっかり持つ)




※引き抜いたら台などの 上に置く。



3 扉から受け皿をはずす

①扉のツメを押さえる




②扉を矢印方向へ倒すようにして、受け皿のツメ (2ヵ所)をはずす




取りつけかた

扉に受け皿を取りつける

①扉の凹部(2ヵ所)を受け皿のツメ(2ヵ所)に 差し込む




②扉を、矢印の方向にカチッと音がするまで動かす




2 グリルあみをのせる

※グリルあみの向きに 注意する。 (前脚が扉側)




3 扉を、ななめ上からすべりこませるように奥まで入れる



扉・グリルあみ・受け皿

- たわし・みがき粉・スポンジのナイロン面は使わない。 (傷つきの原因)
- ●扉を食器洗い乾燥機に入れない。 (パッキン・樹脂部が変形する原因)
- ●受け皿に漂白剤を入れない。 (受け皿のさびの原因)
- ■うすめた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)



庫内・グリルヒーター

[庫内]

5~6回の使用のたびに「お手入れ」操作を行って

加熱することで庫内のにおいを軽減させる効果が あります。

「グリルヒーター」


ヒーターが汚れてきたら「お手入れ」操作を行って

ヒーターが油で汚れたままでは、ヒーターの故障、 発煙・発火の原因になります。

(パッキンの取りつけかた)

グリル扉内側の穴に、パッキンの凸部を押し込む。 ※パッキンがはずれていたり、浮いていると、グリル

扉から煙が出たり、調理がうまくできません。



「お手入れ」の操作のしかた


受け皿・グリルあみを取り出し、庫内底面 の油汚れをふき取る

注意


●アルミホイルは取り除き、受け皿はよ く洗う。

(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



フ 受け皿を取りつけ、扉を閉める ※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)



- 3 電源を「入」にし、 切/入 を押してヒーター の電源を「入」にする
- ▲ 中央ヒーター/グリルの を約3秒 長押しする

 - ブザーが鳴って「お手入れ」がはじまる。 ※「お手入れ」中は、下記の表示でお知らせします。 ※5分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。

※1秒ごとに表示がかわる。



お知らせ

- ●「お手入れ」中、ヒーターが赤く見えないこと があります。やけどにご注意ください。
- ●グリル庫内は熱により変色しますが、性能に 問題ありません。

故障かな?と思ったら

●つぎの表にしたがって調べても知りたい内容が見つからないとき●記載内容にしたがって処置をしても解決しないとき

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店に連絡してください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- 2. 形名 CS-G32M、CS-G32MS、CS-KG32M、

CS-KG32MS、CS-KG32MB、CS-KG32MSR、CS-G32MWS、

CS-KG32MWS

※形名は、上面操作部右側をご覧ください。

- 3. お買上げ日
 - 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
 - 5. ご住所(付近の目印なども)
 - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

解決法

汚れ、こげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた なべ底にまわり込み焼きつくと茶色い汚れ がつきます。

なべなどからこぼれた汁や、油、調味料が

また、食材のかすなどが落ちると、こげつくことがあります。

トッププレートの 汚れが落ちない

汚れを放っておくと、ふき取りにくくなります。

クリームタイプのクレンザー (ジフなど) を 少量つけて、丸めたラップやアルミホイルで くり返しかるくこすってください。 24ページ

- ※使ううちに汚れてくるので、普段からこ まめにお手入れしてください。
- ※なべ底面の汚れも取り除いてください。 (トッププレートが汚れる原因)

トッププレートの ガラスの内側にしみの ような模様が浮き出て いる

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがありますが、冷めるともとにもどります。

グリルあみに食材が こげつく グリルあみに汚れが残ったままご使用になると、同じ所に食材がこびりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、薄めた台所用中性洗剤とスポンジで、ていねいに落としてください。 17ページ 「グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ」

グリル庫内が 変色している

グリル庫内は熱により変色しますが、性能に問題ありません。

くもり

使用中、表示部やトップ プレートがくもる 異常ではありません。

┃ 加熱中にトッププレートの内側などがくもることがありますが、冷めるともとにもどります。

におい

製品の使いはじめ、 IHヒーターやグリルを 使うとにおう

製品を使いはじめてしばらくは、IHヒーター やグリルを使うと、においがすることがあり ます。

しばらく使うと、においがなくなります。 そのままご使用ください。 問題・状態

原因・理由

解決法

音

調理中、音が大きくなったり、小さくなったりする 電源を切ったあとも音がする

異常ではありません。

本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回っています。(運転音の大きさは、ヒーターの 火力によってかわります。)

電源を切っても一定時間ファンが回ります。

また、グリル使用中に庫内の温度が高いとファンが回ります。

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする

なべの種類や形によっては音がすることがあります。また、なべなどの取っ手に振動を感じることがあります。

調理中、調理後「カチッ」 といった音がする

内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。

グリルで調理中、「ボコッ」と いった音がする

ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がするときがあります。

重がでる

本体前面やその周囲から風が出てくる

使用中、使用直後は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。 その排気が本体前面やその周囲から出ます。

∠ ── グ ── がつかない、消えた、火力が弱い

ブレーカーや電源が「入」になっていますか。使用 するヒーターの電源は「入」になっていますか。 ブレーカーや電源、使用するヒーターの電 源を「入」にしてください。

★キイルドロック、中央ヒーターロックを 設定していませんか。 チャイルドロック、中央ヒーターロックを 解除してください。 [22ページ]

ヒーターがつかない

表示部につぎの表示が出ていませんか。



店頭展示用の運転設定になっています。

| 店頭展示デモを解除してください。 | 32ページ| 「店頭展示デモの解除のしかた」

なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。 温度が下がると、自動的に加熱をはじめます。

※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。 2ページ 「温度過昇防止機能」

調理中IHヒーターの 火力が弱くなる 2つまたは3つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800W(ピークカット設定時は4800W、4000W)※を超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。 裏表紙 「ヒーターの火力・使用制限について」

※ピークカット (4800W、4000W) 設定時は5800W設定時よりも火力が制限されます。

同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては 消費電力が異なったり、加熱状態が異なることがあります。

ブザーが鳴り、加熱が 止まった またはヒーターが

消えていた

最後に操作をしてから45分がすぎると、ブ ザーが鳴って自動的にヒーターが切れます。

%ヒーターの切り忘れ防止です。 2^{α} 「切り忘れ防止機能」

※ヒーターは最終操作から約45分、グリル (手動)は加熱がスタートしてから約20分、 3kW(3000W)は約10分で切れます。 もう一度ヒーターを入れて、加熱を再開してください。

長時間の煮込み料理をするときは、「切タイマー」 20~21ページ を使うと便利です。

|故障かな?と思ったら

問題・状態

原因・理由

解決法

✓ ── 夕 ── 「がつかない、消えた、火力が弱い

中央ヒーターがひんぱんに 消えたり、ついたりする

最大火力「3」以外では、ヒーターを入り切りして火力を調節しているためです。また、 ヒーターが高温になりすぎないように入り切りするときもあります。故障ではありません。

中央ヒーターが 赤くならない

火力が低いときは、ヒーターが赤く見えないことがあります。 ご使用時はやけどにご注意ください。

グリルで調理中、 上下どちらかの ヒーターしかついて いない

調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く見えないことがあります。 グリル (手動) の最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

火力が低いときは、ヒーターが赤く見えないことがあります。 グリル(手動)の最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

中央ヒーターまたは グリルが使えない

中央ヒーターとグリルは同時に使えません。

中央ヒーターロックをしていませんか。

中央ヒーターロックを解除してください。

料理のでき上がりがよくない

煮込み料理 (カレーやおでんなど) がこげる

IHヒーターは、なべ底の温度が高くなります。

煮込み料理や、とろみのある料理を加熱す るときは、火力を弱くして、ときどき中身 をかきまぜてください。

※ホーローなべを使用しているときは、特 にご注意ください。具材(大根、じゃが いも、こんにゃくなど)がなべ底にはり ついて、部分的にこげつくことがありま す。こげた部分が空焼きのようになり、 なべ底のホーローがとけてトッププレー トにこびりつき、トッププレートの傷つ き・割れ・変色の原因になります。

自動メニュー(姿焼、 切身/ひもの)で魚を焼 くとこげ目がつかない (焼き色がうすい)

加熱中に扉を開けると、焼き色がうすくな ることがあります。

水分が多いものや皮が銀色で光沢があるも のは、焼き色がつきにくくなります。

焼き色がうすいときは、手動で焼き具合を 見ながら追加焼きしてください。

[19ページ] 「手動で焼く」

食材がグリルあみに くっつく

グリルあみに汚れが残ったままご使用にな ると、同じ所に食材がこびりつきやすくな ります。

グリルあみに焼きついた汚れは、薄めた台 所用中性洗剤とスポンジで、ていねいに落 としてください。

【17ページ】「グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ」

グリル調理時、調理物に 庫内のにおいが移った

調理終了後、庫内に長時間調理物を入れたまま にすると庫内のにおいが移ることがあります。

グリル調理後は、なるべく早めに取り出し てください。

IHヒーターで調理すると こげつく、こびりつく

調理に合わせて火力を調節してください。

炒めもの・焼きもの…こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから離して、火力を調節してください。 [13ページ] 「IHヒーター火力のめやす」「焼く・炒めるのコツ」

IHヒーターで調理する と焼きムラが出る

予熱が足りないと焼きムラが出ることがあ ります。

火力「4」~「6」で30秒~1分程度予熱を してください。

● 卵焼き…火力「4」で予熱をしてから調理 してください。

問題・状態

原因・理由

解決法

煙が出る

グリル調理をはじめてしばらくの間、前回 の調理でヒーターについた油が加熱され て、においや煙が出ることがあります。

排気口から煙が出るときは、「お手入れ」を 行ってください。

[27ページ]「お手入れ」の操作のしかた

グリルで調理中、煙が 前や排気口から出る

調理中、排気口(排気カバー)から煙が出ます。 脂の多い魚、肉などを焼くと前から煙が出ることがあります。 調理中は、必ず換気扇を使用してください。

グリルで連続して調理物を焼くと、グリル 受け皿やアルミホイルにたまった油、調理 くずから煙が出たり、発火することがあり

連続で調理物を焼くときはグリル受け皿や アルミホイルにたまった油、調理くずをふ き取るなどして取り除いてください。

その他に

なべが動く なべの位置がずれる

なべ底やトッププレートに水分や油分がつ いたまま使用すると、なべが滑って動くこ とがあります。

なべ底が変形しているときは、なべが滑っ て動くことがあります。また底の形が丸い ものも、なべが動く原因となります。

なべ底やトッププレートの水分や油分をよ くふき取ってから使用してください。

なべは底が変形していないものをお使いく ださい。

電源が消えていた

電源のオートオフ機能がはたらきました。調理後操作をしないで15分が過ぎると自動で電源 が切れます。「フページ」「電源オートオフ機能」

電源を切っても トッププレート高温 注意ランプまたは グリル高温注意ランプ が赤く点灯している

トッププレートやグリル扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもランプが点灯して います。また、熱いなべをヒーター部に置いたままにするとランプが消灯するまでに時間が

※ランプが点灯しているときは、トッププレートやグリル扉に触れないよう、注意して ください。ランプが消えてもすぐには触らないでください。

IHヒーターの 火カランプが点滅して、 約1分後に消灯

使用できないなべを使っていませんか。

なべの位置がIHヒーターの中央からずれて いませんか。

使用できるなべをIHヒーターの中央に正し く置いてください。

10ページ 「使えるなべ・使えないなべ」

調理後15分が過ぎても高温注意ランプが点灯しているときは、オートオフがはたらきません。 (高温注意ランプが消えるとオートオフします)

※熱いなべをIHヒーター部に置いたままのときなどが考えられます。

電源のオートオフが はたらかない

表示部にエラー記号、店頭展示デモ表示がある場合は、オートオフがはたらきません。

・エラー記号 [33ページ] (32ページ)「店頭展示デモの解除のしかた」

※ロック表示のみの場合は、オートオフがはたらきます。

IHヒーターでアルミの なべが使えることがある

アルミの種類やなべの形状によって使える(表示が出る)場合があります。表示では使えて も、調理に必要な火力が得られないので、ご使用は控えてください。(故障ではありません)

排気口などに水などの 液体、ものが入って しまった

水などの液体が入ってしまった場合、故障の原因になることもあります。 多量に入ってしまった場合、または、本体が動作しなくなった場合、ものが入ってしまった場合 は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。 35ページ

30

お買上げの販売店にご連絡ください。

店頭展示デモの解除のしかた

原 因

直し方

※誤って中央ヒーター/グリルの

◆ と ► を同時に約3秒長押し した場合、店頭展示デモになります。 店頭展示デモを解除します。

※店頭展示デモの状態は、電源を切っても記憶しています。

- 表示記号の意味を調べる(ブザーが同時に鳴るとき)

■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。 エラーが出ると加熱は止まります。故障ではありません。


表示内容を確認してから、切タイマーランプが点灯しているヒーターの「切/入」ボタンを押して表示を消してください。

原 因 解決法 予熱をするときは、火力を少し落として行っ なべなどを空焼きしたり、予熱しすぎて (空焼き検知) てください。本体が冷えてから使ってくだ いませんか。 さい。 内部の温度が異常に高くなっています。 (本体内部温度上昇) ふさいでいるものを取り除き、本体が冷え 排気口がタオルなどでふさがれていませ てから使ってください。 んか。 揚げ物ボタンを使用したときにはたらきます なべ底にそりや変形がある。 揚げ物は、そりや変形のない当社専用天ぷ 当社専用天ぷらなべを使っていない。 らなべを使ってください。 揚げ物ボタンを使用して水(汁物)などを 揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外の調理 (油温度上昇がおそい) 加熱していませんか。 をしないでください。 トッププレートが熱いときに揚げ物調理 トッププレートが冷めてから揚げ物調理を をはじめませんでしたか。 はじめてください。 油の量が200g未満で調理していませんか。 油の量は200g以上で調理してください。 高温の油を加熱していませんか。 常温の油を使用してください。 (油温度上昇がはやい) 揚げ物ボタンを使用して炒め物や空焼きを 揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外の調理 していませんか。 をしないでください。 調理かすはこまめに取り除いて調理をして なべの中に調理かすがたまっていませんか。 ください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。

表 示 原 因 解決法 「原 因 解決法 本体の電源と専用ブレーカーを切り、本体が冷えてから専用ブレーカーと電源を入れ直してみてください。記号が表示されない場合は正常です。そのままお使いください。それでも再び記号が表示されるときは、使用を中止し、必ず専用ブレーカーを切って

■以下の表示は故障ではありません。「解決法」を確認して原因を取り除いてください。 (設定・解除時以外ブザーは鳴りません。)



保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお 確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよ くお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、グリルあみ・パッキンは消耗品ですので、 保証期間内でも有料とさせていただきます。

■オール電化延長保証制度

● 有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせていた だきます。) 資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル 0120-867-789 三菱電機延長保証申込受付センターへ お問い合わせください。

(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始および 所定の休業日を除く)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部品を 製造打切り後8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」 35ページ にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら」[28~33ページ] にしたがってお 調べください。
- ●なお、不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを 「切」にしてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させて いただきます。点検・診断のみでも有料となることがあります。

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

■廃棄処分について

●廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

●ご連絡いただきたい内容

名 三菱IHクッキングヒーター 1. 品

2. 形 名 CS-G32M、CS-G32MS、 CS-KG32M、CS-KG32MS、 CS-KG32MB、CS-KG32MSR、

CS-G32MWS、CS-KG32MWS

年 月 日 3. お買上げ日 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

5. ご 住 所 (付近の目印なども)

6. お名前・電話番号・訪問希望日



ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、 各窓回へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報

のお知らせに利用します。 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池房 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応 平 日 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター 0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp



空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。

URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合 北海道・東北 修理受付センター |(03) 3424-1111 関東甲信越 FAX (03) 3424-1115 (有料) 東海・北陸・関西 修理受付センター (06) 6454-3901 中国・四国・九州 FAX (06) 6454-3900 (有料)

K11A

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。



形	名	CS-G32M/CS-G32MS/CS-KG32M/ CS-KG32MS/CS-KG32MB/CS-KG32MSR	CS-G32MWS/CS-KG32MWS			
電	源	単相 200V(50-60Hz 共用)				
消	費電力	5800W ※4800W、4000W と切り換え式				
	右IHヒーター	3000W				
	左IHヒーター	3000W				
	中央ヒーター(ラジエントヒーター)	1250W(ヒーター定格 1200W)				
	グリル (シーズヒーター)	1650W(ヒーター定格 1600W)				
本	体 大 き さ	幅598×奥行556×高さ236(mm)	幅737×奥行556×高さ236(mm)			
大きり	庫 内 寸 法	幅 270× 奥行 360× 高さ 108(mm)グリルあみかり	ら上ヒーターまでの高さ最大 60(mm)			
きか	グ リ ル あ み 寸 法	幅 230× 奥行 275(mm)				
質	量(重き)	約 18 kg	約 19 kg			
۲	ー タ ー 切 り 換 え	中央ヒーターとグリルの切り換え				
電	源 プ ラ グ	2 極接地極付 250V 30A				

ヒーターの火力・使用制限について

- ●各加熱源の合計の消費電力が総消費電力を超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。 2つまたは3つのヒーターを同時に使うと、左右IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。このとき、 IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。
 - ※先に使っているIHヒーターが優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制限されます。
- ※中央ヒーター、グリル、揚げ物機能は優先されます。

〔火力制限の例〕 総消費電力5800W

左IHヒーター	右IHヒーター	中央ヒーター	グリル
[3kW] (3000W)	Г6Ј (1500W)	1200W	_
Г7」(2000W)	「8」(2500W)	1200W	_
「8」(2500W)	Г6Ј (1500W)	_	1600W
Г7」(2000W)	Г7」(2000W)	_	1600W

総消費電力4800W

左IHヒーター	右IHヒーター	中央ヒーター	グリル
[3kW] (3000W)	Г6Ј (1500W)	_	_
Г8」 (2500W)	Γ5J (1000W)	1200W	_
Г7」 (2000W)	Γ5J (1000W)	_	1600W

- ●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。
- ●なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、温度過昇防止機能がはたらいて、自動的に温度調節をすることがあります。そのため常に高火力を維持できるとは限りません。 加熱のしすぎによるフライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。
- ●ピークカット(4800W、4000W)設定時は、5800W設定時よりも火力が制限されます。

追加購入するとき

■ 追加購入はお買上げの販売店にお問い合わせください。

●当社専用天ぷらなべ 品番: M26 640 340TN


品名:天ぷらなべ

●グリルあみ(消耗品) 品番: M26 694 349 品名: グリルあみ



●パッキン(消耗品)

品番: M26 735 054P 品名: パッキン



愛情点検

長年ご使用のIHフッキングヒーターの点検を! 熱 湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- コゲくさいにおいがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- ●トッププレートにひびが発生した。
- その他の異常・故障がある。



ご使用中 止

故障や事故防止のため、 専用ブレーカーを「切」 にしてから必ず販売店 にご相談ください。

▲三菱電機株式会社

▲ 三菱電機ホーム機器株式会社